te = −17°C
větrná oblast

SCHÉMA ZNAČENÍ OBJEKTU

SO03 č. p. 390, Kotlna
SO02 č. p. 391, Kotlny II
SO01 č. p. 392, Kotlny III

# SO-01 - 1.PP

−01.11− −01.12− −01.10− −01.13− −01.09− −01.14− −01.08− −01.07− −01.15− −01.16− −01.06− −01.56− −01.55− −01.54− −01.53− −01.41− −01.38− −01.37− −01.02− −01.36− −01.51− −01.70− −01.01− −01.50− −01.49− −01.23− −01.48− −01.47− −01.46− −01.42− −01.45− −01.22− −01.44− −01.43−

1.7 Regulátor tlakové diference DN 20 Vyvažovací ventil DN 15 s vypouštěním

1.6 Regulátor tlakové diference DN 20 Vyvažovací ventil DN 15 s vypouštěním

1.8 Regulátor tlakové diference DN 20 Vyvažovací ventil DN 20 s vypouštěním

1.9 Regulátor tlakové diference DN 20 Vyvažovací ventil DN 15 s vypouštěním

2.10 Regulátor tlakové diference DN 15 Vyvažovací ventil DN 10 s vypouštěním

1.5 Regulátor tlakové diference DN 15 Vyvažovací ventil DN 10 s vypouštěním

1.4 Regulátor tlakové diference DN 15 Vyvažovací ventil DN 15 s vypouštěním

1.3 Regulátor tlakové diference DN 15 Vyvažovací ventil DN 10 s vypouštěním

2.18 Regulátor tlakové diference DN 15 Vyvažovací ventil DN 10 s vypouštěním

1.10 Regulátor tlakové diference DN 20 Vyvažovací ventil DN 15 s vypouštěním

1.2 Regulátor tlakové diference DN 20 Vyvažovací ventil DN 15 s vypouštěním

1.11 Regulátor tlakové diference DN 20 Vyvažovací ventil DN 20 s vypouštěním

Regulátor tlakové diference DN 20 Vyvažovací ventil DN 15 s vypouštěním 1.1

# SO-03 - 1.PP

−01.43− −01.44− −01.40− 20°C −01.45− −01.42− −01.46− −01.47− −01.48− −01.49− −01.50− −01.39− −01.34− −01.36− −01.51− −01.41− −01.35− −01.37− −01.38− −01.53− −01.54− −01.55− −01.56− −01.61− −01.57− −01.52− −01.58− −01.62− −01.59− −01.63− −01.60− −01.64− −01.66− −01.65− −01.89− −01.88− −01.80− −01.79−

3.1 Regulátor tlakové diference DN 20 Vyvažovací ventil DN 15 s vypouštěním

3.11 Regulátor tlakové diference DN 20 Vyvažovací ventil DN 20 s vypouštěním

3.2 Regulátor tlakové diference DN 20 Vyvažovací ventil DN 15 s vypouštěním

3.10 Regulátor tlakové diference DN 20 Vyvažovací ventil DN 15 s vypouštěním

3.3 Regulátor tlakové diference DN 15 Vyvažovací ventil DN 10 s vypouštěním

2.1 Regulátor tlakové diference DN 15 Vyvažovací ventil DN 10 s vypouštěním

3.4 Regulátor tlakové diference DN 15 Vyvažovací ventil DN 15 s vypouštěním

3.5 Regulátor tlakové diference DN 15 Vyvažovací ventil DN 10 s vypouštěním

3.9 Regulátor tlakové diference DN 20 Vyvažovací ventil DN 15 s vypouštěním

2.11 Regulátor tlakové diference DN 15 Vyvažovací ventil DN 10 s vypouštěním

3.8 Regulátor tlakové diference DN 20 Vyvažovací ventil DN 20 s vypouštěním

3.6 Regulátor tlakové diference DN 20 Vyvažovací ventil DN 15 s vypouštěním

3.7 Regulátor tlakové diference DN 20 Vyvažovací ventil DN 15 s vypouštěním

přívod zemního plynu

Detekce úniku plynu

Detekce přetlaku kotelny 40°C
Detekce otevření kotelny
Detekce úniku CO
"STOP" tlačítko

Legenda zařízení:

1 – plynový kondenzační kotel 100 kW
2 – plynový kondenzační kotel 70 kW
3 – regulátor
4 – rozdělovač a sběrač topných okruhů
5 – expanzní automat
6 – vyrovnávací expanzní nádoba 25l
7 – úpravna vody

+0,300
+0,200
+0,100
±0,000
−0,100
−0,200
−0,300
−0,400
−0,500
−0,600
−0,700
−0,800
−0,900
−1,000
−1,100
−1,200
−1,300
−1,400
−1,500
−1,600
−1,700
−1,800
−1,900
−2,000
−2,100
−2,200
−2,300
−2,400
−2,500
−2,600
−2,700
−2,800
−2,900
−3,000
−3,100
−3,200
−3,300
−3,400
−3,500
−3,600
−3,700
−3,800
−3,900
−4,000